

ROGUE

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.

STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.

STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.



STEP 4

taped portion of the shower arm. W<u>rap</u>

plumber's tape 3 turns

around threaded ends

of the diverter.

STEP 5

In a clockwise direction, screw fixed unit onto the taped portion of the diverter and hand tighten.

STEP 6

Attach end of hose to diverter and hand tighten. Attach other end of hose to handheld shower and tighten. Place handheld unit into holder on right side of the diverter.





ATTENTION:

WASHERS PRE-INSTALLED IN HOSE ENDS

Washers must be inserted into both hose ends for proper installation.

EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the Rogue's easy twist design, simply rotate the face for a quick spray change.



USING THE DIVERTER

To change the shower spray: Place your index finger on one lever and your thumb on the other lever and rotate either clockwise or

counter clockwise (depending on the current position) until you feel it click into place.



STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257 or 775-420-5600

LIVE CHAT: www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE: www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST Friday 7:00 am to 4:30 pm PST* *Closed on all nationally observed holidays



For use with automatic compensating valves rated at 1.0 gpm (3.9 L/min) or less.



ROGUE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACILES

ÉTAPE 1

Retirez l'ancienne pomme de douche. Pour la retirer, tournez l'ancienne pomme de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



ÉTAPE 2

Retirez les restes de vieux ruban de plomberie et laissez l'eau s'écouler du tuyau de douche pendant 5 à 10 secondes.



ÉTAPE 3

Appliquez 3 ou 4 couches de ruban à plomberie autour de l'embout fileté du bras de douche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



ÉTAPE 4

Vissez l'inverseur dans le sens des aiguilles d'une montre sur la partie adhésive du bras de douche. Enroulez trois tours de ruban adhésif de plomberie autour des extrémités filetées de l'inverseur.



ÉTAPE 5

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez l'unité fixe sur la partie scotchée du déviateur et serrez à la main.



ÉTAPE 6

Attachez l'extremite du tuyau à l'inverseur et serrez à la main. Attachez l'autre bout du tuyau à la douchette et serrez. Placez la douchette dans le support situé à droite de l'inverseur.



ATTENTION: RONDELLES PRÉINSTALLÉES AUX EXTRÉMITÉS DES TUYAUX

Les rondelles doivent être insérées dans les deux bouts du tuyau pour une installation correcte.

SÉLECTION DE SPRAY FACILE À TOURNER

Profiter de multiples jets sous la douche n'a jamais été aussi simple. Grâce au design rotatif du Rogue, il suffit de tourner la tête pour changer rapidement de jet.



UTILISATION DU DÉVIATEUR

Pour modifier le jet de la douche : placez votre index sur un levier et votre pouce sur l'autre, puis tournez dans le sens des aiguilles

dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (selon la position actuelle) jusqu'à ce que vous sentiez un clic.





ATTENTION!

BESOIN D'AIDE?

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT AU MAGASIN.

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

1-888-580-9762 ---775-420-5600

CHAT EN DIRECT: www.oxygenics.com

EMAIL: support@oxygenics.com

EN LIGNE: www.oxygenics.com/claims

Heures d'ouverture :

Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP) Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)

*Fermé tous les jours fériés nationaux



À utiliser avec des vannes de mpensation automatique dont le débit est inférieur ou égal à 3.9 L/min (1,00 gal/min).