


BODYSPA RV

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS


STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, simply unscrew the shower hose from the faucet by turning the hose end counterclockwise.




STEP 2

Remove any remnants of old plumbers tape.




STEP 3

(Optional) Wrap plumbers tape clockwise 2 or 3 turns around threaded end of faucet mount.




STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the faucet. Hand tighten only.




STEP 5

Attach wide end of the SmartPause® valve to base of the handheld shower and hand tighten. Attach end of the hose to opposite end of the SmartPause® valve.



STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Place your new handheld shower head into holder.



NO TOOLS
NEEDED



STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:


Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays

USING THE SMARTPAUSE VALVE

Located at the base of the BodySpa® wand, the SmartPause® valve allows you to pause your shower while you lather up.

To pause the shower spray: Gently push the button on the SmartPause® valve from left to right to pause the shower's flow. To resume flow, simply push button back to the left.



GO TO WWW.OXYGENICS.COM FOR
ADDITIONAL INSTALLATION
METHODS




For use with automatic
compensating valves
rated at 1.2 GPM
(4.54 L/min) or less.

BODYSPA RV

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACILES


ÉTAPE 1

Enlevez votre pommeau de douche actuel. Pour ce faire, dévissez simplement le tuyau de douche du robinet en tournant l'extrémité du tuyau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




ÉTAPE 2

Enlevez tous les restants de vieux ruban téflonné.




ÉTAPE 3

(Optionnel) Enroulez du ruban de plombier dans le sens des aiguilles d'une montre 2 ou 3 tours autour de l'extrémité fileté du support du robinet.




ÉTAPE 4

Vissez l'extrémité du tuyau sur la partie du robinet recouverte de ruban adhésif, en tournant dans le sens horaire. Serrez à la main uniquement.




ÉTAPE 5

Fixez l'extrémité large de la valve SmartPause® à la base de la douchette et serrez-la à la main. Fixez l'extrémité du boyau à l'extrémité opposée de la valve SmartPause®.



ÉTAPE 6

Fixez le ruban adhésif double face fourni à l'arrière du support et appuyez fermement sur la paroi de douche propre et sèche. Placez votre nouvelle douchette à main dans le support.



AUCUN OUTIL
NÉCESSAIRE



ATTENTION! BESOIN D'AIDE?

**VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE
PRODUIT AU MAGASIN.**

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

1-888-580-9762
ou **775-420-5600**

CHAT EN DIRECT:
www.oxygenics.com

EMAIL:
support@oxygenics.com

EN LIGNE:
www.oxygenics.com/claims


Heures d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP)
Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)

*Fermé tous les jours fériés nationaux

UTILISATION DE LA VALVE SMARTPAUSE

Située à la base de la baguette BodySpa®, la valve SmartPause® vous permet de mettre votre douche en pause pendant que vous vous savonnez.

Pour mettre le jet de douche en pause : appuyez doucement sur le bouton de la valve SmartPause® de gauche à droite pour mettre le débit de la douche en pause. Pour reprendre le flux, poussez simplement le bouton vers la gauche.



**CONSULTEZ LE SITE WWW.OXYGENICS.COM
POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES
MÉTHODES D'INSTALLATION**



Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 4,54 L/min (1.2 gal/min) ou moins.