

HERO

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a



STEP 4

In a clockwise handheld holder onto the taped portion of shower arm. Hand tighten only.



STEP 2

remnants of old and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.



STEP 5

Attach end of hose to handheld holder and hand



STEP 3

Wrap plumber's 3 or 4 turns around threaded end of shower



STEP 6

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten. Insert your new in holder.



EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the Hero's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change




WASHERS PRE-INSTALLED IN HOSE ENDS

Washers must be inserted into both hose ends for proper installation.

USING THE COMFORT CONTROL

Located on the back of the shower head, the comfort control regulator eliminates sudden blasts of water. Note: The comfort control MEDIUM is not a shut off valve. When turned to the lowest position, the shower head continues to flow. This is a normal safety feature. Unit may be in lowest flow position during shipping. Check the position of comfort control upon installation





STOP! **NEED HELP?**

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty please contact customer service at

> 1.866.440.9257 or 1.775.420.5600

Support is also available via email at support@oxygenics.com

> Be sure to visit our website at www.oxygenics.com

Business Hours: Monday-Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST Friday 7:00 am to 4:30 pm PST



For use with automatic compensating valves rated at 1.35 GPM (5.11 L/min) or less.



HERO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN FÁCIL

PASO 1

Quite su cabezal de ducha existente. Para la extracción, gire el cabezal de ducha existente en el sentido contrario a las agujas del reloj.



PASO 4

En la dirección de las agujas del reloj, enrosque el sujetador de mano a la porción encintada del brazo de la ducha. Solo ajuste a mano.



PASO 2

Quite cualquier remanente de vieja cinta de plomería y enjuague el caño de la ducha durante 5 a 10 segundos.



PASO 5

Fije el extremo de la manguera al sostén y ajuste a mano.



PASO 6

PASO 3

Envuelva con

las agujas del

reloj con 3 o 4

del brazo de

vuelvas alrededor

cinta de plomero en el sentido de

Fije el extremo de la manguera a la ducha portátil y ajuste a mano. Ponga la nueva ducha portátil en el sostén.



SELECCIÓN DE LLUVIA DE GIRO FÁCIL

Disfrutar de varios patrones de lluvia durante su ducha nunca fue más fácil. Con el diseño de giro fácil de la Hero, sólo debe rotar el seleccionador fácil de lluvia para un cambio rápido de lluvia.



ATENCIÓN:

LAS JUNTAS ESTAN
PRE-INSTALADO EN EL
EXTREMO DE LA MANGUERA

EXTREMO DE LA MANGUE

Las juntas tiene que insertarse a los dos extremos de la manguera para funcionar correctamente.

CÓMO USAR EL CONTROL DE CONFORT

Localizado atras del rociadór de ducha, el control de confort no permite alta presión de agua de repente. NOTA: El control de confort no para el agua completamente. Cuando esta por la posición mas bajo, agua sigue corriendo. Es una característica normal de seguridad. El control de confort puede estar en la posición mas bajo durante el envío. Por favor aseaurese de la posición del control de flujo al instalar.



¡DETÉNGASE! ¿NECESITA AYUDA?

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA.

Si necesita asistencia de instalación, partes de repuesto o si tiene preguntas sobre su garantía, contacte a atención al cliente al

1.866.440.9257 o al 1.775.420.5600

También existe soporte disponible vía correo electrónico al **support@oxygenics.com**

Asegúrese de visitar nuestro sitio web en **oxygenics.com**

Horario de atención:

De lunes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm PST Viernes de 7:00 am a 4:30 pm PST



Para el uso con válvulas de compensación automáticas nominal de 1.35 GPM (5.11 L/min) o menos.