


POWERBLAST RV

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS


STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, simply unscrew the shower hose from the faucet by turning the hose end counterclockwise.




STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape.




STEP 3

(Optional) Wrap plumber's tape clockwise 2 or 3 turns around threaded end of faucet mount.




STEP 4

In a clockwise direction, screw end of hose to the taped portion of the faucet. Hand tighten only.




STEP 5

Attach other end of hose to base of handheld and hand tighten.




STEP 6

Attach double stick tape provided to back of holder and press firmly to clean, dry shower wall. Place your new handheld shower head into holder.



EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the PowerBlast's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.



HOW TO ENGAGE PRESSUREWASH SETTING

Press button on back of shower to activate the PressureWash setting. Release button and the PressureWash setting stops. Rotate face of shower head to change angle of spray.



NO TOOLS NEEDED



STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays

ATTENTION:
PRESSUREWASH SETTING IS
VERY POWERFUL – USE WITH CAUTION




For use with automatic compensating valves rated at 1.17 GPM (4.42 L/min) or less.

POWERBLAST RV

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACILES


ÉTAPE 1

Retirez votre pomme de douche existante. Pour le retirer, dévissez simplement le tuyau de douche du robinet en tournant l'extrémité du tuyau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.




ÉTAPE 2

Retirez tous les restes de vieux ruban de plombier.




ÉTAPE 3

(Facultatif) Enroulez le ruban de plomberie dans le sens des aiguilles d'une montre de 2 ou 3 tours autour de l'extrémité fileté du support de robinet.




ÉTAPE 4

Dans le sens des aiguilles d'une montre, vissez l'extrémité du tuyau à la partie scellée du robinet. Serrer à la main uniquement.




ÉTAPE 5

Fixez l'autre extrémité du tuyau à la base de la douche téléphone et serrez à la main.




ÉTAPE 6

Collez le ruban adhésif à double face fourni à l'arrière du support et appuyez-le fermement sur le mur de douche propre et sec. Placez votre nouvelle pomme de douche téléphone dans le support.



SÉLECTION DE PULVÉRISATION EASY TWIST

Profiter de plusieurs modèles de pulvérisation pendant votre douche n'a jamais été aussi facile. Avec le PowerBlast facile Conception torsadée, faites simplement pivoter le sélecteur de pulvérisation facile pour un changement de pulvérisation rapide.



COMMENT ACTIVER LE RÉGLAGE DE LAVAGE À PRESSION

Appuyez sur le bouton à l'arrière de la douche pour activer le réglage Lavage sous pression. Relâchez le bouton et le réglage PressureWash s'arrête. Faire pivoter la face de la pomme de douche pour changer l'angle de pulvérisation.



AUCUN OUTIL
NÉCESSAIRE



ATTENTION! BESOIN D'AIDE?

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE
PRODUIT AU MAGASIN.

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

1-888-580-9762
ou **775-420-5600**

CHAT EN DIRECT:
www.oxygenics.com

EMAIL:
support@oxygenics.com

EN LIGNE:
www.oxygenics.com/claims

Heures d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP)
Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)

*Fermé tous les jours fériés nationaux

ATTENTION:
LE RÉGLAGE DE LAVAGE À PRESSION EST TRÈS
PUISSANT – UTILISATION AVEC PRÉCAUTION



Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 4,42 L/min (1,17 gal/min) ou moins.