


POWERMAX

EASY INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

Remove your existing shower head. To remove, turn the existing shower head in a counterclockwise direction.




STEP 2

Remove any remnants of old plumber's tape and flush out shower pipe for 5 to 10 seconds.




STEP 3

Wrap plumber's tape clockwise 3 or 4 turns around threaded end of shower arm.




STEP 4

In a clockwise direction, screw handheld holder onto the taped portion of shower arm. Hand tighten only.




STEP 5

Attach end of hose to handheld holder and hand tighten.




STEP 6

Attach end of hose to base of handheld and hand tighten. Insert your new handheld shower in holder.



USING THE COMFORT CONTROL

Located on the back of the shower head, the comfort control regulator eliminates sudden blasts of water. Note: The comfort control is not a shut off valve. When turned to the lowest position, the shower head continues to flow. This is a normal safety feature. Unit may be in lowest flow position during shipping. Check the position of comfort control upon installation.



EASY TWIST SPRAY SELECTION

Enjoying multiple spray patterns during your shower has never been easier. With the PowerMax's easy twist design, simply rotate the easy spray selector for a quick spray change.



ATTENTION: WASHERS PRE-INSTALLED IN HOSE ENDS

Washers must be inserted into both hose ends for proper installation.



NO TOOLS
NEEDED

STOP! NEED HELP?

PLEASE DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE.

If you need installation assistance, replacement parts or have questions regarding our warranty, our Customer Service team can be contacted by:

PHONE:

1-866-440-9257
or **775-420-5600**

LIVE CHAT:

www.oxygenics.com

EMAIL:

support@oxygenics.com

ONLINE:

www.oxygenics.com/claims

Business hours:

Monday - Thursday 7:00 am to 5:00 pm PST
Friday 7:00 am to 4:30 pm PST*

*Closed on all nationally observed holidays

1.8 GPM

For use with automatic
compensating valves
rated at 0.9 GPM
(3.41 L/min) or less.



2.0 GPM


For use with automatic
compensating valves rated
at 1.50 GPM
(5.68 L/min) or less.

POWERMAX

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FACILES

ÉTAPE 1

Retirez l'ancienne pomme de douche. Pour la retirer, tournez l'ancienne pomme de douche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




ÉTAPE 2

Retirez les restes de vieux ruban de plomberie et laissez l'eau s'écouler du tuyau de douche pendant 5 à 10 secondes.




ÉTAPE 3

Appliquez 3 ou 4 couches de ruban à plomberie autour de l'embout fileté du bras de douche en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.




ÉTAPE 4

Vissez, dans le sens des aiguilles d'une montre, le support de la douche téléphone sur la partie couverte de ruban du bras de douche. Serrez le tout à la main seulement.




ÉTAPE 5

Fixez l'extrémité du tuyau au support de la douche téléphone et serrez à la main.



ÉTAPE 6

Fixez l'extrémité du tuyau à la base de la douche téléphone et serrez à la main. Insérez votre nouvelle douche téléphone dans le support.



AUCUN OUTIL
NÉCESSAIRE



ATTENTION! BESOIN D'AIDE?

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE
PRODUIT AU MAGASIN.

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, souhaitez obtenir des pièces de rechange ou avez des questions concernant la garantie, communiquez avec notre service à la clientèle au

TÉLÉPHONE:

1-888-580-9762
ou **775-420-5600**

CHAT EN DIRECT:
www.oxygenics.com

EMAIL:
support@oxygenics.com

EN LIGNE:
www.oxygenics.com/claims

Heures d'ouverture :
Du lundi au jeudi de 7 h 00 à 17 h 00 (HNP)
Vendredi 7h00 à 16h30 (HNP)

*Fermé tous les jours fériés nationaux


UTILISATION DU RÉGLAGE DE CONFORT

Situé à l'arrière de la pomme de douche, le régulateur du réglage de confort prévient les jets puissants et soudains. Remarque : Le réglage de confort n'est pas un robinet d'arrêt. Lorsque le robinet est réglé au débit le plus faible, de l'eau continue de s'écouler de la pomme de douche. Il s'agit d'une mesure de sécurité normale. L'unité peut être réglée au débit le plus faible pendant le transport. Vérifiez la position du réglage de confort lors de l'installation.



SÉLECTION DE JET DE DOUCHE À ROTATION FACILE

Il est plus facile que jamais de profiter de plusieurs types de jet pendant votre douche. Grâce à la conception facile à tourner de PowerMax, vous n'avez qu'à tourner le sélecteur de jet facile à utiliser pour changer rapidement de jet.



ATTENTION : LES RONDELLES SONT PRÉINSTALLÉES SUR LES EXTRÉMITÉS DU TUYAU

Pour assurer une installation adéquate, les rondelles doivent être insérées dans les deux extrémités du tuyau.

1.8 GPM

Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 3,41 L/min (0,9 gal/min) ou moins.



2.0 GPM

Conçue pour être utilisée avec des valves de compensation automatiques dont le débit est de 5,68 L/min (1,50 gal/min) ou moins.